Manual del propietario
ESPA OL → p. 20-31

Contenido

Salvaguardias importantes 20
Desempaque.....21
Contenido de la caja 21
Descripci n de la aspiradora 21
Uso de la aspiradora.....22
Transporte 22
Localizador de suciedad incrustada Embedded DirtFinder“ (algunos modelos).....22
Limpieza de alfombras.....22
Uso de los accesorios 23
Accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas 25
Limpieza de escaleras 23
Mantenimiento 23
Vaciado del dep sito para polvo 23-24
Filtros.....24
Reemplazo de la luz delantera 24
Lubricaci n 26
Eliminaci n de obstrucciones 26
Rodillo de escobillas del agitador 24
Correa del rodillo de escobillas del agitador.....25
Reemplazo del rodillo de escobillas del agitador del accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas.....25
Reemplazo de la correa del accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas 25
Protector t rmico 25
Servicio 26
Identificaci n y soluci n de problemas 27
Garant a 28
Formulario para el pedido por correo de piezas y accesorios 30

`Salvaguardas importantes!

Al usar un aparato el ctrico, observe siempre las precauciones b sicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios, choques el ctricos o lesiones:

- **No use este aparato a la intemperie ni en superficies mojadas.**
- **Es necesaria una supervisi n estricta cuando cualquier aparato es utilizado por los ni os o cerca de ellos. No permita que la aspiradora sea usada como un juguete ni que funcione sin atenci n en ning n momento.**
- **Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos de las manos y pies y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas, de los agitadores rotatorios y otras piezas en movimiento. No haga funcionar la aspiradora descalzo ni cuando calce sandalias o zapatos que dejen los dedos de los pies al descubierto.**
- **No recoja nada que se est quemando o echando humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.**
- **No use este aparato para aspirar l quidos inflamables o combustibles como gasolina o restos de madera lijada, ni en reas donde stos pudieran encontrarse presentes.**
- **Evite recoger objetos duros o afilados con la aspiradora. stos pueden da ar la aspiradora.**
- **Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la manguera.**
- **Desenchufe la aspiradora antes de conectar el accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas.**
- **No use la aspiradora sin tener el dep sito para polvo o los filtros en su lugar. Vac e el dep sito con frecuencia cuando aspire materiales muy finos como talco.**
- **Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.**
- **No coloque ning n objeto en las aberturas. No la use con ninguna abertura obstruida; mant ngala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.**
- **No tire de sta ni la transporte por el cord n, ni tampoco use el cord n como mango, no cierre la puerta sobre el cord n ni tire del mismo alrededor de bordes afilados ni esquinas. No pase el aparato sobre el cord n. Mantenga el cord n alejado de las superficies calientes.**
- **Desenchufe siempre el cord n de la toma de corriente el ctrica antes de prestar servicio a la aspiradora.**
- **Apague la aspiradora y desench fela cuando no est en uso.**
- **No la desenchufe tirando del cord n. Para desenchufarla, sujete el enchufe y no el cord n. Nunca toque el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.**
- **No se recomienda el uso de cordones de extensi n.**
- **No use el aparato si el cord n o el enchufe est da ado. Si el aparato no est funcionando apropiadamente, se ha dejado caer, ha sido da ado, se ha dejado a la intemperie o se ha dejado caer en agua, ll velo a un Centro de ventas y servicio de Hoover o a un Concesionario autorizado de servicio de garant a de Hoover.**
- **Use la aspiradora solamente para lo que ha sido dise ada seg n se describe en las instrucciones.**
- **Use solamente los accesorios recomendados por Hoover; el uso de otros accesorios puede ser peligroso.**

Guarde estas instrucciones!

c UL us LISTED

' 2006 The Hoover Company

Use estas instrucciones en espa ol junto con las figuras provistas en el manual de ingl s.

Desempaque la aspiradora

Contenido de la caja

A. or B. Cuerpo y manguera de la aspiradora

C. Mango/tubo de extensi n telesc pico

D. Asidero Tag Along“

E. Tornillos del clip para la manguera y (2) del asidero Tag Along“

F. Accesorios

G. Escobilla para el piso*

H. Manguera de extensi n*

* Disponible en algunos modelos.

Coloque el asidero Tag Along“

1. Deslice el asidero Tag Along“ (A) sobre la parte posterior de la aspiradora.

Empuje los tornillos en los agujeros de la parte posterior del mango.

Usando un destornillador Phillips, apriete bien los tornillos.

Coloque el clip para la manguera

2. Con la parte posterior del mango superior mirando hacia usted, inserte el clip para la manguera (B) en la ranura a la izquierda.

Coloque el mango

3. Debe colocar y asegurar en su lugar el mango/tubo de extensi n telesc pico (C). Alinee el mango/tubo de extensi n telesc pico con los huecos del mango superior. Empuje el tubo de extensi n completamente hacia abajo dentro de la cavidad (D) hasta que las trabas (E) para soltar el mango/tubo de extensi n encajen en su lugar.

Saque el mango/tubo de extensi n telesc pico

4. Para **sacar** el mango/tubo de extensi n telesc pico a fin de **usarlo con los accesorios,** empuje hacia abajo cualquier traba para soltar (E) y tire hacia arriba para sacarlo.

Coloque la manguera

5. Estire la manguera y gu ela dentro del clip para la manguera. Alinee el bot n del extremo de la manguera (F) con el agujero del conector para la manguera (G). Deslice el extremo de la manguera sobre el conector hasta que el bot n Òsalte Óen su lugar. Para sacar la manguera del conector para la manguera, oprima el bot n y tire del extremo de la manguera para soltarla.
El conector para la manguera gira 360¡ para su conveniencia.

Coloque los accesorios

6. El accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas (H) se almacena en la parte delantera de la aspiradora. Coloque primero la parte inferior del accesorio en el rea hueca, gire el accesorio hacia arriba y enc jelo en su lugar.

7. Encaje el accesorio para hendiduras (I), la escobilla para desempolvar (J) y la boquilla para muebles (K) en las reas de almacenamiento en la parte posterior de la aspiradora.

Descripci n de la aspiradora

Caracter sticas

8. Use la siguiente lista para identificar las piezas y caracter sticas de su aspiradora. **Su modelo se parecer a una de las dos ilustracions que se muestran abajo.**

1. Conjunto del mango con asidero suave/tubo de extensi n
2. Asidero Tag Along“
3. Accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas
4. Bot n POWER (ENCENDER/APAGAR)
5. Asidero de transporte
6. Filtro HEPA de por vida
7. Dep sito para polvo
8. Luz delantera
9. Limpiadores de bordes
10. Protector para muebles
11. Localizador de suciedad incrustada Embedded DirtFinder“ (algunos modelos)
12. Selector de control de superficie Surface Command“ (algunos modelos)
13. Selector de superficie (algunos modelos)
14. Conector para la manguera
15. Manguera
16. Mango/tubo de extensi n telesc pico
17. Clip para la manguera
18. Escobilla para desempolvar
19. Boquilla para muebles
20. Accesorio para hendiduras
21. Ganchos para el cord n
22. Pedal para soltar el mango
23. Ruedas blandas

Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos en la parte de posterior de la aspiradora.

Esta aspiradora ha sido dise ada para uso dom stico.

Enchufe polarizado

Para disminuir el riesgo de choque el ctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es m s ancha que la otra). Este enchufe podr usarse en una toma de corriente polarizada, s lo de una manera.

Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invi rtalo. Si aun as no encaja, comun quese con un electricista calificado para que le instale la toma de corriente adecuada. No modifique el enchufe de manera alguna.

Uso de la aspiradora

NO USE LA ASPIRADORA EN EL EXTERIOR O EN SUPERFICIES HÒ MEDAS O MOJADAS.

Bot n POWER (ENCENDER/APAGAR)

9. El bot n POWER (ENCENDER/APAGAR) (A) se encuentra en la parte superior del cuerpo de la aspiradora.

Enchufe el cord n en una toma de corriente el ctrica.

Para **ENCENDER** la aspiradora, oprima el bot n una vez.

Para **APAGAR** la aspiradora, oprima el bot n de nuevo.

NOTA: LA ASPIRADORA ES ENVIADA DE LA FÇBRICA CON EL SELECTOR DE CONTROL EN LA POSICIî N PARA HARD FLOOR (PISOS DE SUPERFICIE DURA). ***ANTES DE COMENZAR A LIMPIAR ALFOMBRAS,*** **GIRE EL SELECTOR DE CONTROL DE HARD FLOOR A UNA POSICIî N PARA ÒCARPETÓ (ALFOMBRAS).**

Selector de control de superficie Surface Command“ (algunos modelos)

10. El selector de control de superficie Surface Command“ (algunos modelos) es un ajuste autom tico del espesor que le permite seleccionar un modo de limpieza adecuado para el espesor de la alfombra o para pisos de superficie dura.

Para obtener el m ximo rendimiento de limpieza, se recomiendan las siguientes posiciones seg n la altura de la alfombra:

Posici n m s baja: para todo tipo de alfombras.

Nota: Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, gire el selector a la siguiente posici n m s alta.

Posiciones m s altas: para alfombras de gran espesor, en cuyo caso se desea facilitar el esfuerzo al empujar para mantener una buena limpieza.

HARD FLOOR (PISO DE SUPERFICIE DURA) el agitador est **APAGADO;** la boquilla est en la posici n **LOW** (BAJA).

Selector de superficie (algunos modelos)

11. El selector de superficie (algunos modelos) tiene tres posiciones seg n el espesor de la alfombra y una posici n para pisos de superficie dura. El selector de superficie gira para permitirle seleccionar un modo de limpieza adecuado para el espesor de la alfombra o para pisos de superficie dura.

Para obtener el m ximo rendimiento de limpieza, se recomiendan las siguientes posiciones seg n la altura de la alfombra:

Posici n m s baja: para todo tipo de alfombras.

Nota: Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, gire el selector a la siguiente posici n m s alta.

Posiciones m s altas: para alfombras de gran espesor, en cuyo caso se desea facilitar el esfuerzo al empujar para mantener una buena limpieza.

HARD FLOOR MODE (MODO PARA PISO DE SUPERFICIE DURA) (con el agitador APAGADO) la boquilla est en la posici n **LOW** (BAJA).

Apagado autom tico del agitador

12. El agitador se apagar cuando el mango est en la posici n vertical de almacenamiento.

Control del agitador

13. Gire el selector de control a las posiciones ÒCarpetÓ(alfombra) para encender el rodillo de escobillas y limpiar alfombras de pared a pared o de rea.
Gire el selector de control a ÒHard FloorÓ(piso de superficie dura) para apagar el agitador y limpiar pisos de superficie dura.

Traslado de la aspiradora

14. Para mover la aspiradora de una habitaci n a otra, coloque el mango en la posici n vertical, incline la aspiradora hacia atr s sobre las ruedas traseras y emp jela hacia adelante.

Transporte de la aspiradora

15. Se podr transportar la aspiradora poniendo la mano debajo del asidero de transporte y levant ndola.

Posiciones del mango

16. El mango de su aspiradora tiene tres posiciones: **vertical,** para guardarla y para usar los accesorios de limpieza; de **funcionamiento,** para uso general sobre alfombras y pisos; y **baja,** para aspirar debajo de muebles de poca altura. Para bajar el mango, pise el pedal para soltar el mango (E) y tire del mango hacia atr s.

Localizador de suciedad incrustada Embedded DirtFINDER“ (algunos modelos)

17. Con luces rojas y verdes, el sistema DirtFINDER“ alerta al usuario cuando hay reas de la alfombra que pueden necesitar m s limpieza. Puede detectar cuando la suciedad incrustada es eliminada.

La luz de Òlimpio Ó**(verde) permanecer encendida** durante la limpieza **excepto** cuando el detector sienta que se est recogiendo una **mayor cantidad de suciedad;** entonces se encender la **luz de Òsucio Ó(roja).**

Cuando se encienda la **luz de Òsucio Ó,** deber dar **pasadas adicionales** sobre el rea hasta que la luz cambie a Òlimpio Ó

Limpieza de alfombras livianas y flexibles

18. P rese en un extremo de la alfombra y pase la aspiradora hacia el otro extremo. Antes de llegar al borde, empuje el mango hacia abajo. Esto levantar la boquilla y evitar que la alfombra se adhiera a la aspiradora. Contin e levantando la boquilla de modo que cuando llegue al borde est completamente separada de la alfombra. Retroceda la aspiradora para comenzar otra vez, baje la boquilla y p sela solamente hacia delante.

Limpieza de los bordes

19. Ambos costados de la parte delantera de la aspiradora vienen con limpiadores de bordes para eliminar la suciedad de las alfombras cerca de los z calos y muebles.

Pase cualquier costado paralelo al borde de la alfombra o el mueble.

Uso de los accesorios

Los accesorios le permiten limpiar superficies que se encuentran a mayor altura que el piso y alcanzar las reas dif ciles de limpiar. La aspiradora est lista para usarse con los accesorios cuando el mango est en la posici n vertical.

Nota: Cuando el mango est en posici n vertical, el agitador se apaga autom ticamente.

Selecci n del accesorio apropiado

20. Seleccione el accesorio apropiado para la tarea de limpieza.

A. La escobilla para desempolvar se puede usar para muebles tallados, superficies de las mesas, libros, l mparas, accesorios de iluminaci n, persianas venecianas, z calos, p stigos de ventana y rejillas de ventilaci n.

B. La boquilla para muebles se puede usar para muebles tapizados, cortinajes, colchones, prendas de

vestir, interiores de autom viles y escaleras alfombradas.

C. El accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas se usa para muebles tapizados, escaleras alfombradas y lugares de dif cil acceso.

D. El accesorio para hendiduras se puede usar en espacios estrechos, esquinas y en los bordes de lugares como cajones de c modas, muebles tapizados, escaleras y z calos.

E. Use la escobilla para pisos Soft Touch" (algunos modelos) en pisos de superficie dura.

21. F. El mango/tubo de extensi n telesc pico se puede alargar oprimiendo el bot n (G) y tirando del tubo de extensi n hacia fuera. Suelte el bot n para trabar el tubo de extensi n en su posici n. Acorte el mango/tubo de extensi n telesc pico oprimiendo el bot n y tirando del tubo de extensi n hacia atr s.

Coloque los accesorios

22. Todos los accesorios se colocan del mismo modo.

Los accesorios se pueden conectar al mango/tubo de extensi n telesc pico **o** directamente a la manguera (vea la figura 23).

23. Conecte el accesorio al tubo de extensi n o a la manguera, empuj ndolo firmemente sobre el extremo del tubo de extensi n o de la manguera. Gire el accesorio ligeramente para apretar o aflojar la conexi n.

Para el rendimiento ptimo del **accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas,** con ctelo directamente a la manguera.

Se puede sacar la manguera del asidero del mango, oprimiendo el bot n y tirando de sta para alejarla del tubo de extensi n. (Fig. 5)

Asidero Tag Along

24. Al usar los accesorios de limpieza, la limpiadora se puede mover con usted. Coloque una mano en el asidero Tag Along" (A), incline la limpiadora hacia atr s sobre las ruedas traseras y tire de ella.

C mo limpiar los accesorios

Para limpiar la manguera y el accesorio de mano turboaccionado, limpie la suciedad con un pa o humedecido en detergente suave. Enjuague con un pa o h medo. No sumerja el accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas en agua.

Los accesorios de limpieza se pueden lavar en agua tibia con un detergente. Enju guelos y deje que se sequen al aire libre antes de usarlos.

La manguera Extra Reach para alcance adicional (algunos modelos)

Algunos modelos incluyen una manguera Extra Reach" para alcance que le ofrece un alcance de 6 metros (20 pies) (cuando est conectada a la manguera normal), para facilitar la limpieza de escaleras y lugares elevados de dif cil acceso.

Oprima el bot n POWER (ENCENDER/APAGAR) para **apagar** la aspiradora. Saque la manguera normal del mango/tubo de extensi n. (Fig. 5)

25. Para conectar la manguera Extra Reach" para alcance a la manguera normal, alinee el bot n (A) del extremo de la manguera Extra Reach" para alcance con el agujero (B) del extremo de la manguera normal. El bot n Òsalta Ócuando los extremos de las mangueras est n asegurados en su lugar.

26. A continuaci n, enganche el extremo opuesto de la manguera Extra Reach" para alcance al conector para la manguera en el mango/tubo de extensi n. Alinee el bot n (C) del conector para la manguera con el agujero (D) del extremo de la manguera Extra Reach" para alcance. Deslice el extremo de la manguera Extra Reach" para alcance sobre el conector para la manguera hasta que el bot n Òsalte Óen su lugar.

Para sacar la manguera del conector, oprima el bot n del conector y tire del extremo de la manguera para soltarla. El conector para la manguera gira 360¡ para su conveniencia.

Escobilla para pisos Soft Touch" (algunos modelos)

27. Los pisos de superficie dura se pueden limpiar con la escobilla para pisos Soft Touch" . Coloque la escobilla para pisos en el extremo del mango/tubo de extensi n telesc pico. Extienda el tubo de extensi n telesc pico para alcanzar el piso.

Limpieza de escaleras

28. Use la manguera y el accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas para limpiar las escaleras.

Ponga siempre la aspiradora al pie de las escaleras. Limpie de abajo hacia arriba.

PRECAUCIÎ N: Para evitar lesiones personales y para impedir que la aspiradora se caiga, tenga especial cuidado si coloca la aspiradora en los pelda os de las escaleras.

NOTA: Se lograr el rendimiento m ximo del accesorio de mano turboaccionado si el accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas se usa en el extremo de la manguera sin el tubo de extensi n telesc pico.

Mantenimiento

Familiar cese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado adecuados de su aspiradora asegurar n la eficacia en la limpieza por largo tiempo.

Dep sito para polvo

Cu ndo vaciarlo

Se recomienda que el dep sito para polvo se vac e despu s de cada uso o antes que la suciedad llegue a la parte superior del dep sito para polvo.

C mo vaciarlo

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente el ctrica. No use la aspiradora sin tener el dep sito para polvo o los filtros en su lugar.

Coloque la aspiradora en posici n vertical antes de sacar el dep sito para polvo.

29. Para sacar el dep sito (A), presione la traba (B) para soltarla. Gire el dep sito hacia afuera.

30. Oprima el bot n (C) de la parte posterior del dep sito para polvo para soltar la puerta (D). Vac e el dep sito para polvo en un recipiente de basura. Cierre bien la puerta para trabarla.

El recipiente para polvo tambi n se puede vaciar levantando la tapa y vaci ndolo en un recipiente de basura. Vuelva a colocar la tapa antes de colocar el dep sito para polvo en su lugar.

31. Para volver a colocar el dep sito para polvo, coloque primero la parte inferior del dep sito. Gire el dep sito para insertarlo en el cuerpo de la aspiradora.

Limpieza de los filtros

Filtro HEPA

32. Su aspiradora est equipada con un filtro autolimpiable HEPA.

Este filtro no es removible.

Si observa que el filtro gira m s despacio de lo normal o no gira, consulte la secci n de Identificaci n y soluci n de problemas. Si piensa que hay que reemplazar dicho filtro, lleve su aspiradora a un Centro autorizado de ventas y servicio de Hoover.

33. Cuando la aspiradora est funcionando, la malla del antefiltro (A) evitar que los residuos de mayor tama o entren a la c mara del filtro HEPA. Se podr ver c mo estos residuos de mayor tama o se depositan en la c mara m s grande del dep sito para polvo (B). El filtro HEPA recoger las part culas finas que hayan pasado a trav s de la malla del antefiltro. El filtro HEPA se autolimpiar al girar, depositando los residuos finos en la c mara m s peque a del dep sito para polvo (C).

La aspiradora continuar funcionando con el m ximo rendimiento de limpieza si la malla del antefiltro se limpia cada vez que se vac a el dep sito para polvo (vea la figura 34).

Malla del antefiltro

34. Desconecte la aspiradora de la toma de corriente el ctrica. No use la aspiradora sin tener el dep sito para polvo o los filtros en su lugar.

La malla del antefiltro (A), ubicada en el interior de la tapa del dep sito para polvo, es removible y se puede limpiar usando la escobilla para desempolvar de la aspiradora o lavar en agua fr a y detergente suave. Enju guela y deje que el filtro se seque al aire por completo antes de volver a colocarlo.

Para sacar este filtro, saque el dep sito para polvo y la tapa de ste. Cepille o lave, deje secar al aire y vuelva a colocar la tapa del dep sito para polvo.

Filtro final

35. Desconecte la aspiradora de la toma de corriente el ctrica. No use la aspiradora sin tener el dep sito para polvo o los filtros en su lugar.

El filtro final ayuda a devolver aire limpio a la habitaci n.

Saque el dep sito para polvo (figura 29).

Pise el pedal para soltar el mango y baje la boquilla de manera que est plana.
Con un destornillador Phillips, saque los cuatro tornillos como se muestra y levante la lente de la luz delantera (A). Levante el filtro para sacarlo (B) y reempl celo.

Vuelva a colocar la lente y los tornillos.

Si desea reemplazar este filtro, pida la pieza **No. 38769032 de Hoover.**

Luz delantera

Reemplazo de la luz delantera

Qu comprar

Esta aspiradora usa un bombillo de base en cu a de 1/4, tipo T3, pieza **No. 27313107 de Hoover.**

Saque la lente

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente el ctrica.

36. Pise el pedal para soltar el mango y baje la boquilla de manera que est plana.

Con un destornillador Phillips, saque los cuatro tornillos como se muestra y levante la lente para sacarla.

37. Saque el bombillo usado, tirando de ste directamente fuera de su recept culo. Empuje el nuevo bombillo directamente dentro del recept culo hasta que quede fijo en su lugar. **No gire el bombillo.**

No se requiere usar fuerza excesiva.

Reemplace la lente

38. Vuelva a colocar la lente y aseg rela con los cuatro tornillos.

Rodillo de escobillas del agitador

Revise el rodillo de escobillas del agitador

El rodillo de escobillas del agitador se debe reemplazar cuando las escobillas del rodillo de escobillas del agitador est n desgastadas.

Para revisar la condici n de las escobillas, **apague la aspiradora y descon ctela de la toma de corriente el ctrica.**

39. Pase el borde de una tarjeta a lo ancho de la placa inferior, mientras hace girar el rodillo de escobillas del agitador. Para mantener una limpieza eficaz, reemplace el rodillo de escobillas del agitador si las escobillas no tocan la tarjeta.

Qu comprar

Cuando compre un nuevo rodillo de escobillas del agitador, pida la pieza **No. 48414140 de Hoover.**

C mo reemplazarlo

Encienda la aspiradora y gire el selector de control de modo a HARD FLOOR (PISO DE SUPERFICIE DURA). Apague la aspiradora y descon ctela de la toma de corriente el ctrica.
Coloque el mango en posici n vertical y voltee la aspiradora de manera que la parte inferior est hacia arriba.

40. Quite los cinco tornillos con un destornillador Phillips, como se muestra. Saque la placa inferior (A).

41. Levante el rodillo de escobillas del agitador (B) para sacarlo de la cavidad para el rodillo de escobillas.

42. Sujetando el rodillo de escobillas del agitador con una mano, deslice la correa (C) para sacarla del rodillo de escobillas del agitador.

NOTA: Sujete la correa con una mano. No permita que la correa vuelva a caer en la cavidad del fondo de la aspiradora.

43. Sujete el rodillo de escobillas del agitador nuevo en una mano, y la correa en la otra. Deslice la correa sobre el rodillo de escobillas del agitador, colocando la correa en la gu a para la correa (D) del rodillo de escobillas del agitador.

44. Sujete firmemente el rodillo de escobillas del agitador y col quelo en posici n, deslizando primero el extremo opuesto de la correa en la ranura rectangular (E) al costado de la aspiradora.

Tire del otro lado del rodillo de escobillas del agitador para colocarlo en su lugar.

Gire el rodillo de escobillas del agitador, asegur ndose que la correa no quede pellizcada entre el rodillo de escobillas del agitador y el protector.

45. Vuelva a colocar la placa inferior y los cinco tornillos Apriete bien los tornillos.

Correa del rodillo de escobillas del agitador

La correa del rodillo de escobillas del agitador est dise ada para durar por el per odo de vida til de la aspiradora. Normalmente no necesitar ser reemplazada. **Si piensa que es necesario revisar o reemplazar la correa del rodillo de escobillas del agitador, lleve su aspiradora a un Centro autorizado de ventas y servicio de Hoover. No trate de sacar la correa del rodillo de escobillas del agitador.**

Accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas

Rodillo de escobillas del agitador

Cuando las escobillas del rodillo de escobillas del agitador del accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas est n desgastadas, habr que reemplazar agitador. Pida la **pieza HOOVER no. 48414088**

C mo reemplazarlo

46. 1. Saque el accesorio de la manguera y volt elo de manera que la parte inferior mire hacia arriba. Presione las trabas a ambos lados del accesorio y saque la placa inferior (A).

47. 2. Destornille los dos tornillos Phillips y saque el protector de la correa (B).

48. 3. Saque el rodillo de escobillas del agitador, incluyendo las placas de extremo (C) y des chelo.

4. Inspeccione la correa para asegurarse de que est en buenas condiciones. Si la correa est agrietada, mellada o rota, reempl cela (vea la siguiente secci n).

49. 5. Introduzca el rodillo de escobillas del agitador a trav s de la correa y coloque la correa sobre los dientes del engranaje (D) del rodillo de escobillas del agitador.

50. 6. Con los extremos curvados hacia abajo, deslice las placas de extremo (C) del rodillo de escobillas del agitador en las ranuras (E) del accesorio.

51. 7. Vuelva a colocar el protector de la correa (B), asegur ndose de no pellizcar las cerdas de las escobillas en el protector. D vuelta a el rodillo de escobillas del agitador para asegurarse de que gire libremente.

Vuelva a colocar los tornillos y apri telos.

52. 8. Para volver a colocar la placa inferior (A), inserte las cuatro leng etas del borde de la placa inferior en las ranuras de la parte delantera del accesorio.

Gire la placa inferior hacia abajo y enc jela para cerrarla.

Reemplazo de la correa

Inspeccione de la correa

La correa del accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas ha sido dise ada para una larga duraci n y normalmente no se tendr que reemplazar. Sin embargo, si la correa est agrietada, mellada o rota, se deber reemplazar.

Saque el accesorio de la manguera. La correa se puede ver a trav s de la parte superior de la boquilla o sacando la placa inferior y el protector de la correa (figuras 46 y 47).

Reemplace la correa

Al reemplazar la correa, pida la pieza **No. 38528037 de HOOVER.**

1. Saque la placa inferior, el protector de la correa y el rodillo de escobillas del agitador como se describe en las ilustraciones 46 a 48.

53. 2. Sujete la turbina (E) y tire con fuerza para sacarla.

3. Saque la correa de la polea de la turbina (F). Reempl cela con una correa nueva.

54. 4. Con los lados planos de los dispositivos de retenci n de la turbina (G) apuntando hacia abajo, deslice los dispositivos de retenci n en las ranuras (H) del compartimiento para accesorios y enc jelos en su lugar.

5. Vuelva a colocar el rodillo de escobillas del agitador, el protector de la correa y la placa inferior como se describe en las ilustraciones 50 a 52.

Protector t rmico

Su aspiradora tiene incorporado un protector t rmico para impedir el sobrecalentamiento.

Cuando el protector t rmico se activa, la aspiradora dejar de funcionar. Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:

1. **Apague la aspiradora y descon ctela de la toma de corriente el ctrica.**

2. Revise si se ha acumulado suciedad en los filtros secundario y final.

3. Consulte la secci n "Eliminaci n de obstrucciones".

4. **Una vez que la aspiradora est desconectada y el motor se haya enfriado durante 30 minutos,** el protector t rmico se reajusta autom ticamente y se puede seguir pasando la aspiradora.

Si el protector t rmico sigue activ ndose despu s de efectuar los pasos anteriores, es probable que su aspiradora necesite servicio (vea la secci n "Servicio").

Protecci n en caso de atascamiento del agitador

Si el agitador se atasca debido a desperdicios como cabello, hilos, etc., la aspiradora se detendr autom ticamente.

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente el ctrica.

Voltee la aspiradora y saque cualquier residuo que se haya podido acumular en el agitador. Vuelva a enchufar la aspiradora y oprima el bot n de encender y apagar una vez para encender la aspiradora.

Eliminaci n de obstrucciones

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente el ctrica.

La succi n o aspiraci n baja se puede deber a una obstrucci n en el sistema. Consulte los siguientes pasos a fin de revisar si hay obstrucciones, **siguiendo los pasos uno a uno hasta que encuentre la obstrucci n:**

Apague la aspiradora y descon ctela de la toma de corriente el ctrica.

1. Revise si el dep sito para polvo est lleno. Vac e el dep sito si estuviera lleno.

Revise el rodillo de escobillas del agitador

Apague la aspiradora y descon ctela de la toma de corriente el ctrica.

55. 2. Voltee la aspiradora y saque los residuos acumulados en el rodillo de escobillas del agitador.

Vuelva a colocar la aspiradora en la posici n de funcionamiento. Enchufe la aspiradora, enci ndala y contin e la limpieza.

Revise el flujo de aire

56. 3. Saque la manguera del tubo de extensi n.

4. Enchufe la aspiradora y enci ndala. Revise si hay succi n en el extremo de la manguera. Si **hay succi n,** contin e con el paso 6. Si **no hay succi n,** revise si hay alguna obstrucci n en la manguera. Elimine la obstrucci n.

Revise el tubo de extensi n

57. 5. **Apague la aspiradora y descon ctela de la toma de corriente el ctrica.**

6. Saque el tubo de extensi n de la aspiradora. Revise para ver si hay alguna obstrucci n. Elimine la obstrucci n.

Revise el accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas

58. 1. Desconecte el accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas de la manguera. Saque la placa inferior, el protector de la correa y la turbina como se describe en las ilustraciones 46, 47 y 53.

Elimine cualquier obstrucci n del canal de la turbina (A).

Vuelva a colocar la correa de la turbina, el agitador, el protector de la correa y la placa inferior.

Lubricaci n

La aspiradora tiene cojinetes que cuentan con suficiente lubricaci n para la vida til de la misma. La adici n de lubricantes podr a causar da os. **Por lo tanto, no a ada lubricante a los cojinetes.**

Servicio para su aspiradora

Para obtener el servicio aprobado HOOVER y piezas genuinas HOOVER, localice el Centro de ventas y servicio de Hoover o el Concesionario autorizado de servicio de garant a de Hoover (Dep sito) m s cercano, ya sea:

- ✓ Consultando la secci n ÒServiceÓ (Servicio) de Hoover en l nea en **www.hoover.com** O
- ✓ Consultando la lista de Centros de ventas y servicio de Hoover proporcionada con esta aspiradora O
- ✓ Consultando las p ginas amarillas de la gu a de tel fonos, bajo ÒVacuum Cleaners-HouseholdÓ (ÒAspiradoras —Art culos del hogarÓ) O
- ✓ Llamando al 1-800-944-9200 para obtener una referencia automatizada de las ubicaciones de los centros de servicio autorizados (solamente en EE.UU.)

No env e su aspiradora a Hoover en North Canton, Ohio para obtener servicio; esto s lo resultar en demoras.

Si necesita asistencia adicional, comun quese con el Centro de respuesta al cliente de Hoover, tel fono 330-499-9499.

En Canad , comun quese con Hoover Canad , Burlington, Ontario L7R 4A8, tel fono: 1-800-263-6376.

Al solicitar informaci n u ordenar piezas, siempre identifique su aspiradora por el n mero completo del modelo. (El n mero de modelo se encuentra en la parte de posterior de la aspiradora.).

Si necesita ayuda o si necesita comunicarse con nosotros:

- ¥ **www.hoover.com**
- ¥ **1-800-944-9200 —localizador automatizado de concesionarios de servicio**
- ¥ **1-330-499-9499 —nuestro Centro de respuesta al cliente (lunes a viernes de 8 de la ma ana a 5 de la tarde)**

Por favor no devuelva este producto a la tienda.

Identificaci n y soluci n de problemas

Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando la siguiente lista de verificaci n.

ÀCu l es el problema?	**La aspiradora no se enciende.**	
ÀCu l es la causa?		***ÀCu l es la soluci n?***
No est bien enchufada. **No hay voltaje en la toma de corriente de la pared.**		Ench fela bien. Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor.
ÀCu l es el problema?	**Las escobillas del rodillo de escobillas del agitador no giran.**	
ÀCu l es la causa?		***ÀCu l es la soluci n?***
El modo para superficies duras ha sido seleccionado en el selector de control Surface Command" . **El agitador est obstruido.**		Seleccione un ajuste adecuado para la alfombra. **Desconecte la aspiradora de la toma de corriente el ctrica.** Voltee la aspiradora y saque cualquier residuo acumulado en el agitador.
ÀCu l es el problema?	**La aspiradora no recoge.**	
ÀCu l es la causa?		***ÀCu l es la soluci n?***
El dep sito para polvo est lleno. **La malla del antefiltro est sucia.** **El ajuste del espesor para alfombras es incorrecto.** **Hay una obstrucci n en el sistema**		Vac e el dep sito para polvo. Limpie la malla del antefiltro usando la escobilla para desempolvar. Seleccione otro ajuste del espesor para alfombras en el selector de control Surface Command" . Despeje la obstrucci n (vea la secci n ÒEliminaci n de obstruccionesÓ.
ÀCu l es el problema?	**Es dif cil empujar la aspiradora.**	
ÀCu l es la causa?		***ÀCu l es la soluci n?***
El ajuste del espesor para alfombras es incorrecto.		Seleccione una posici n m s alta del ajuste del espesor para alfombras en el selector de control Surface Command" .
ÀCu l es el problema?	**Los accesorios de limpieza no aspiran.**	
ÀCu l es la causa?		***ÀCu l es la soluci n?***
El dep sito para polvo est lleno. **La malla del antefiltro est sucia.** **Hay una obstrucci n en el sistema.**		Vac e el dep sito para polvo. Limpie la malla del antefiltro usando la escobilla para desempolvar. Despeje la obstrucci n (vea la secci n ÒEliminaci n de obstruccionesÓ.
ÀCu l es el problema?	**El rodillo de escobillas del agitador del accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas no gira.**	
ÀCu l es la causa?		***ÁCu l es la soluci n?***
Se est aplicando demasiada presi n al accesorio. **Hay una obstrucci n en el canal de la turbina.** **La correa est rota o desgastada.** **Succi n baja de la aspiradora.**		Contin e usando el accesorio aplicando una pre-si n **ligera.** Elimine la obstrucci n. Cambie la correa. Vea la secci n bajo ÒLa aspiradora no recogeÓ

Garant a de un a o completo
(Uso dom stico)

Su aparato HOOVER¤ est garantizado para uso dom stico normal, seg n el Manual del propietario, contra defectos originales del material y fabricaci n por el per odo de un a o completo a partir de la fecha de compra. Esta garant a cubre gratuitamente toda la mano de obra y las piezas necesarias para dejar este aparato en buen estado de funcionamiento durante el per odo de garant a. Esta garant a es v lida si el aparato fue comprado en los Estados Unidos, en sus territorios y posesiones, en Canad o en una tienda situada en una base militar de los EE.UU. Los aparatos comprados en otros lugares est n cubiertos por una garant a limitada de un a o que cubre solamente el costo de las piezas. Esta garant a no es v lida si el aparato es utilizado para uso comercial o de alquiler.

Esta garant a solamente es v lida cuando el producto se usa en el pa s o territorio en el cual fue comprado.

El servicio bajo garant a se puede obtener solamente al presentar el aparato en uno de los centros autorizados de servicio de garant a indicados a continuaci n. Se requerir la presentaci n de un comprobante de compra antes de prestarle servicio.

1. Centros de ventas y servicio de Hoover.
2. Concesionarios autorizados de servicio de garant a de Hoover (Dep sitos).

Para obtener una referencia automatizada de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1-800-944-9200 O visite Hoover en l nea en www.hoover.com

Esta garant a no cubre la recogida, la entrega, ni las visitas a domicilio; sin embargo, si env a su aparato por correo a un Centro de ventas y servicio de Hoover para obtener un servicio bajo garant a, se pagar el transporte en una sola direcci n.

Si bien esta garant a le otorga derechos legales espec ficos, usted puede tener adem s otros derechos que var an de estado a estado.

Si necesita asistencia adicional, o si tiene preguntas sobre esta garant a o la disponibilidad de centros de servicio de garant a, llame al Centro de respuesta al cliente de Hoover, al 1-330-499-9499.

En Canad , comun quese con Hoover Canad , Burlington, Ontario L7R 4A8, 1 800 263-6376.

Anote y guarde

Para sus archivos, anote los n meros de modelo y de serie en los espacios provistos. Estos n meros se encuentran en la etiqueta de datos que est en la parte posterior de la aspiradora.

N mero de modelo _____
N mero de serie _____

Guarde su recibo de compra y adj ntelo a este manual. Para obtener el servicio de garant a de su aspiradora puede requerirse un comprobante de la fecha de compra.

No. de serie

PARTS & ACCESSORIES MAIL ORDER FORM

Item Description	Part No.	No. in Pack	Cost/ Per Pack	No.of Packs	TOTAL
Final filter	38769032	1	$ 2.49		
Headlight bulb	27313107	1	$ 2.49		
Furniture nozzle	38614045	1	$ 2.99		
Bare floor brush	59156137	1	$14.99		
Crevice tool	38617033	1	$ 3.49		
Dusting brush	43414197	1	$ 3.49		
Crevice tool	38617027	1	$ 4.99		
Powered pet hair cleaning tool	40200013	1	$29.99		
Extra reach hose	43434275	1	$22.49		
	TOTAL MERCHANDISE				$
ADD YOUR APPLICABLE STATE TAX +					
	SHIPPING & HANDLING +				$ 7.50
	TOTAL COST				$

Replacement parts and accessory items may be purchased from your Authorized Hoover Dealer, Leading Retailers, Hoover Sales & Service Centers, on-line at **www.hoover.com**, or by completing this order form.

Mail orders limited to U.S. residents only.

Please allow 3-4 weeks for delivery.

The Hoover Company,
101 East Maple St.,
North Canton, OH 44720
Attn: Sales & Service Center

Detach this section and mail to:
THE HOOVER COMPANY
101 East Maple St.
North Canton, OH 44720
Attn: Sales & Service Center

Part No.	Cost Per Pack	No. of Packs	Total
38769032	$ 2.49		
27313107	$ 2.49		
38614045	$ 2.99		
59156137	$14.99		
38617033	$ 3.49		
43434197	$ 3.49		
38617027	$ 4.99		
40200013	$29.99		
43434275	$22.49		
TOTAL MERCHANDISE			$
ADD YOUR APPLICABLE STATE TAX +			
SHIPPING & HANDLING +			$7.50
TOTAL COST			$

SHIP TO: Please print your name and address carefully in ink.

Name_____

Street_____

City_____

State_____ Zip_____

PAYMENT METHOD:

❑ Check or Money Order made payable to:
The Hoover Company

❑ Visa ❑ MasterCard ❑ Discover

Number_____ Exp. Date_____

Name on Card_____

Signature (Required)_____

Daytime Phone & Area Code_____

Desprenda esta secci n y env ela por correo a:
THE HOOVER COMPANY
101 East Maple St.
North Canton, OH 44720

N mero de pieza	Costo/ por Paqte.	No. en Paqte.	Total
38769032	$ 2.49		
27313107	$ 2.49		
38614045	$ 2.99		
59156137	$14.99		
38617033	$ 3.49		
43434197	$ 3.49		
38617027	$ 4.99		
40200013	$29.99		
43434275	$22.49		
MERCANCIA TOTAL			**$**
A ADA SU IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE +			
GASTOS DE ENVIO +			**$7.50**
COSTO TOTAL			**$**

ENVIAR A: Escriba su nombre y direcci n en letra de imprenta con bol grafo.

Nombre y Apellido_____

Calle_____

Ciudad_____

Estado_____ Codigo postal_____

FORMA DE PAGO:

❑ Cheque o giro postal pagadero a: **The Hoover Company**

❑ Visa ❑ MasterCard ❑ Discover

No. tarjeta_____Fecha de venc_____

Nombre en la tarjeta_____

Firma (Requerida)_____

Tel fono diurno y c digo de rea_____

FORMULARIO DE PEDIDO DE PIEZAS Y ACCESORIOS POR CORREO

Descripci n del art culo	N mero de pieza	No. en Paqte.	Costo/ por Paqte.	No.de Paqte.	TOTAL
Filtro final	38769032	1	$ 2.49		
Bombilla de luz delantera	27313107	1	$ 2.49		
Boquilla para muebles	38614045	1	$ 2.99		
Escobilla para el piso	59156137	1	$14.99		
Tubo para limpiar hendiduras	38617033	1	$ 3.49		
Cepillo para desempolvar	43414197	1	$ 3.49		
Boquilla para hendiduras	38617027	1	$ 4.99		
Accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas	40200013	1	$29.99		
Manguera de alcance suplementario	43434275	1	$22.49		
	MERCANCIA TOTAL				**$**
	A ADA SU IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE +				
	GASTOS DE ENVIO +				**$7.50**
	COSTO TOTAL				**$**

Las piezas y accesorios de repuesto se pueden comprar a trav s del concesionario autorizado de Hoover, las principales tiendas, los Centros de ventas y servicio de Hoover, en Internet en **www.hoover.com**, o rellenando este formulario de pedido.

Se aceptan pedidos hechos por correo de residentes de EE.UU. solamente.

Permita de 3 a 4 semanas para la entrega.

The Hoover Company,
101 East Maple St.,
North Canton, OH 44720

HOOVER PRODUCT REGISTRATION CARD

PLEASE FILL OUT AND RETURN WITHIN THE NEXT 10 DAYS - or - REGISTER ON OUR WEBSITE AT: http://www.prodregister.com/hoover

Proper registration will serve as proof of purchase in the event your original receipt is misplaced or lost and may expedite the processing of your warranty claims. It also will serve as proof of purchase in the event of theft or loss. The additional questions will help us to develop products to meet your cleaning needs in years to come. Thank you for choosing Hoover!

L'enregistrement sert de preuve d'achat au cas où la facture originale serait égarée ou perdue; l'enregistrement peut également accélérer le traitement d'une réclamation dans le cadre de la garantie. Il sert aussi de preuve d'achat en cas de vol ou de perte. Les questions additionnelles nous aideront à mettre au point, dans le futur, de nouveaux produits pour vos besoins en nettoyage. Nous vous remercions d'avoir choisi Hoover!

En caso de pérdida del recibo original, su registo completo servirá como prueba de compra, y puede agilizar el processo de reclamo de su garantia. También servirá como prueba de compra en el caso de robo o pérdida. Las preguntas adicionales nos ayudarán a desarrollar productos para satisfacer su necesidades de limpiza en el futuro. Gracias por seleccionar Hoover!

1. 1. ☐ Mr./M./Sr. 2. ☐ Mrs./Mme /Sra. 3. ☐ Ms./Madelle/Sa. 4. ☐ Miss/Mlle/Srta. **XLC01-01**

First Name/Prénom/Nombre | **Initial/Initiale/Inicial** | **Last Name/Nom de famille/Apellido**

Street/Rue/Dirección | **Apt. No./ Nº d'app/No. Apto.**

City/Ville/Ciudad | **State/Province/Estado** | **ZIP Code/Postal Code/Code postal/Código postal**

2. **E-mail Address/Adresse électronique/Correo electrónico:**

3. **Your date of birth:/ Votre date de naissance :/ Su fecha de nacimiento:**

Month Mois Mes *Year Année Año*

4. **Marital status:/ Situation de famille :/ Estado civil:**

1. ☐ Married/Marié(e)/Casado 2. ☐ Single/Célibataire/Soltero

5. **Date of purchase:/ Date d'achat :/ Fecha de compra:**

Month Mois Mes *Day Jour Día* *Year Année Año*

6. **Model number/Numéro de modèle/Número de modelo:**

7. **Serial number (Ser. No.)/ Numéro de serie/Número de serie:**

(on label on the back or bottom of your product)
(sur l'étiquette au dos du produit ou sous le produit)
(En una etigueta la parte de etrás o debajo de su producto)

8. **Price paid** *(please do not include sales tax)*/ **Prix payé** *(à l'exclusion des taxes)* / **Precio pagado:** $ ___ .00

LES QUESTIONS SUIVANTES SONT FACULTATIVES

LAS SIGUENTES PREGUNTAS SON OPCIONALES

9. **Where did you purchase this product?**

01. ☐ Kmart
02. ☐ Wal-Mart
03. ☐ Target
04. ☐ Sears
05. ☐ Best Buy
06. ☐ Lowe's
07. ☐ Sam's Club
08. ☐ Costco
09. ☐ Home Depot
10. ☐ Kohl's
11. ☐ Bed, Bath, and Beyond
12. ☐ Department Store (eg. Macy's)
13. ☐ Other Discount Store
14. ☐ Received as a Gift
15. ☐ Vacuum Specialty Store
16. ☐ Other

10. **How did you first become aware of this Hoover product?** *(please check only one)*

1. ☐ TV Ad/Commercial
2. ☐ Newspaper Advertisement
3. ☐ Magazine Advertisement
4. ☐ A Consumer Report Magazine
5. ☐ Radio Advertisement
6. ☐ Friend's/Relative's Recommendation
7. ☐ Store Display/Demonstration/ Salesperson
8. ☐ Informational TV Program
9. ☐ Internet
10. ☐ Other

11. **Which factors most influenced you to purchase this Hoover product?** *(please check up to three)*

01. ☐ Hoover Reputation
02. ☐ Helps with Allergens/Well Being
03. ☐ Lightweight
04. ☐ Cleaning Power
05. ☐ Style/Appearance
06. ☐ Value for the Price
07. ☐ Product Package
08. ☐ Bonus Included
09. ☐ Ease of Assembly
10. ☐ Advertisement
11. ☐ On Sale
12. ☐ Friend's/Relative's Recommendation
13. ☐ Product on Display

12. **Which <u>other</u> brands did you <u>seriously</u> consider before buying this Hoover product?**

01. ☐ No Other Brands Considered
02. ☐ Bissell
03. ☐ Dirt Devil
04. ☐ Dyson
05. ☐ Electrolux
06. ☐ Eureka
07. ☐ Euro-Pro/Shark
08. ☐ Fantom
09. ☐ Kenmore
10. ☐ Kirby
11. ☐ Oreck
12. ☐ Other

13. ***Not including yourself,*** **what is the GENDER and AGE (in years) of children and other adults living in your household?**

1. ☐ No one else in household 2. ☐ Child under 1 yr.

Male	Female	Age	Male	Female	Age
1. ☐	2. ☐	___ yrs.	1. ☐	2. ☐	___ yrs.
1. ☐	2. ☐	___ yrs.	1. ☐	2. ☐	___ yrs

14. **Occupation:** *(check all that apply)*

	You		Spouse
Professional/Technical	☐	1.	☐
Upper Management/Executive	☐	2.	☐
Middle Management	☐	3.	☐
Sales/Marketing	☐	4.	☐
Clerical/Service Worker	☐	5.	☐
Tradesman/Machine Operator/Laborer	☐	6.	☐

15. **Are you or your spouse:**

	You		Spouse
A Homemaker?	☐	1.	☐
Retired?	☐	2.	☐
A Student?	☐	3.	☐
Self Employed/Business Owner?	☐	4.	☐
Working from a Home Office?	☐	5.	☐
In the Military?	☐	6.	☐
A Veteran?	☐	7.	☐

16. **Which group describes your annual family income?**

01. ☐ Under $15,000
02. ☐ $15,000-$19,999
03. ☐ $20,000-$29,999
04. ☐ $30,000-$39,999
05. ☐ $40,000-$49,999
06. ☐ $50,000-$59,999
07. ☐ $60,000-$74,999
08. ☐ $75,000-$99,999
09. ☐ $100,000-$124,999
10. ☐ $125,000-$149,999
11. ☐ $150,000-$174,999
12. ☐ $175,000-$199,999
13. ☐ $200,000-$249,999
14. ☐ $250,000 & over

17. **Level of education:** *(check highest level completed)*

1. ☐ Completed High School
2. ☐ Completed College
3. ☐ Completed Graduate School

18. **Which credit cards do you use regularly?**

1. ☐ American Express, Diners Club
2. ☐ Mastercard, Visa, Discover
3. ☐ Department Store, Oil Company, etc.
4. ☐ Do not use credit cards

19. **For your primary residence, do you:** 1. ☐ Own? 2. ☐ Rent?

20. **Please tell us how many magazines your household:**

A. Subscribes to	B. Purchases at Stores/Newsstands
1. ☐ 1-3 per month	1. ☐ 1-3 per month
2. ☐ 4+ per month	2. ☐ 4+ per month

21. **Which of the following do you plan to do within the next 6 or 12 months?**

	1-6 Months		7-12 Months
Buy/Lease a New Vehicle	☐	1.	☐
Buy/Lease a Used Vehicle	☐	2.	☐

22. **Please check all that apply to your household.**

01. ☐ Shop by Catalog/Mail
02. ☐ Shop via the Internet
03. ☐ Member of a Frequent Flyer Program
04. ☐ Donate to Charitable Causes
05. ☐ Own a Compact Disc Player
06. ☐ Have a Dog
07. ☐ Have a Cat
08. ☐ Own a Wireless/Cellular Phone
09. ☐ Subscribe to an Online/Internet Service
10. ☐ Speak Spanish
11. ☐ Own an Apple/Macintosh Computer
12. ☐ Own a CD-ROM Drive
13. ☐ Home Workshop/Do-It-Yourself

(PLEASE CONTINUE ON BACK) ➤ ➤ ➤

PRODUCT REGISTRATION

Hoover®

RETURN THIS CARD NOW FOR:

- **Warranty Confirmation**
  With the information you provide we can confirm the date of purchase of your product. This confirmation is of benefit to you, especially if your original proof of purchase is lost.
- **Proof of Ownership**
  Your model number, serial number, and other information will be kept in our files for up to ten years.
- **$100,000 Give Away VI**
  We'll automatically enter you for a chance to win $5,000, $25,000, or even $50,000!

OFFICIAL SWEEPSTAKES RULES: NO PURCHASE NECESSARY TO WIN. PURCHASES DO NOT ENHANCE CHANCES OF WINNING. Sweepstakes is sponsored by Equifax Marketing Services ("EMS"), and will be offered in a number of different presentations. EMS will award the following prizes: one 1st Prize of $50,000; one 2nd Prize of $25,000; and five 3rd Prizes of $5,000. Sweepstakes begins May 20, 2005 at 12:00 a.m. E.D.S.T., and ends December 31, 2007 at 11:59 p.m. E.S.T. Enter by completing this product registration or printing a 3" x 5" card with your name, address, city, state, ZIP Code, and the words "$100,000 Give Away VI" and mailing the entry form or card to P.O. Box 173245, Dept. XLC, Denver, CO 80217-3245. Entries must be received before December 31, 2007 and are limited to one per household. Mechanically reproduced entries not acceptable. Not responsible for late, lost or illegible entries. A random drawing will be held on or around March 31, 2008. Odds of winning depend on the total number of entries received. Open to legal U.S. residents at least 18 years old, except EMS employees and their immediate family (spouse, parents, or children). Winner will be notified by certified mail at the address provided on the entry form. Each winner must submit a signed and notarized affidavit of eligibility within thirty days of notification of their prospective winner status, and if a satisfactory affidavit is not received within that time, an alternate winner will be selected. Alternate winners are subject to all eligibility requirements. By submitting an entry, winners agree to the use of their name, address, and photograph for advertising/publicity purposes without compensation. All entries become the property of EMS. In case of a dispute of any online entry, the authorized account holder of the e-mail address used to enter the sweepstakes will be deemed to be the entrant. Winner may be required to show proof of being the "authorized account holder." Winner is solely responsible for all taxes. All federal, state and local laws apply. EMS reserves the right to correct errors in sweepstakes materials. Offer void in Florida and where prohibited by law. For list of winners, send a self-addressed, stamped envelope to: "$100,000 Give Away VI", P.O. Box 173133, Denver, CO 80217-3133.

23. **To help us understand our customers' lifestyles, please indicate the interests and activities in which *you* or *your spouse* enjoy participating on a <u>regular</u> basis:**

01. ☐ Bicycling
02. ☐ Golf
03. ☐ Physical Fitness/ Exercise
04. ☐ Running/Jogging
05. ☐ Snow Skiing
06. ☐ Tennis
07. ☐ Camping/Hiking
08. ☐ Fishing
09. ☐ Hunting/Shooting
10. ☐ Power Boating
11. ☐ Sailing
12. ☐ Grandchildren
13. ☐ Needlework/ Knitting
14. ☐ Sewing
15. ☐ Flower Gardening
16. ☐ Vegetable Gardening
17. ☐ Crafts
18. ☐ Buy Prerecorded Videos/DVDs
19. ☐ Automotive Work
20. ☐ Electronics
21. ☐ Recreation Vehicles (RVs)
22. ☐ Listen to Records/ Tapes/CDs
23. ☐ Avid Book Reading
24. ☐ Bible/Devotional Reading
25. ☐ Health/Natural Foods
26. ☐ Photography
27. ☐ Cultural/Arts Events
28. ☐ Fashion Clothing
29. ☐ Art/Antique Collecting
30. ☐ Foreign Travel
31. ☐ Cruise Ship Vacations
32. ☐ Travel in USA
33. ☐ Gourmet Cooking/ Fine Foods
34. ☐ NASCAR
35. ☐ Wines
36. ☐ Stamp/Coin Collecting
37. ☐ Collectibles
38. ☐ Our Nation's Heritage
39. ☐ Real Estate Investments
40. ☐ Stocks/Bond Investments
41. ☐ Contests/Sweepstakes
42. ☐ Casino Gambling
43. ☐ Science Fiction
44. ☐ Wildlife/Environmental Issues
45. ☐ Dieting/Weight Control
46. ☐ Science/New Technology
47. ☐ Self-Improvement
48. ☐ Walking for Health
49. ☐ Watching Sports on TV
50. ☐ Home Video Recording
51. ☐ Moneymaking Opportunities

24. **Using the numbers in the above list, please indicate your 3 most important activities:** ☐☐ ☐☐ ☐☐

Thanks for taking the time to fill out this questionnaire. Your answers will be used for market research studies and reports. They will also allow you to receive important mailings and special offers from a number of fine companies whose products and services relate directly to the specific interests, hobbies, and other information indicated above. Through this selective program, you will be able to obtain more information about activities in which you are involved and less about those in which you are not. Please check here if, for some reason, you would prefer not to participate in this opportunity. ☐

Failure to return this card will not diminish your warranty rights.

If you have any comments or suggestions about our product, please contact:
Consumer Response Center;, 240 Edwards Street • Cleveland, TN 37311
Call (330) 499-9499 or visit us online at: www.hoover.com
Copyright © 2006 All rights reserved

Fold here. Seal with tape (do not staple). Pliez ici. Veuillez cacheter (Ne pas agrafer). Doble aquí. Favor de sellar con cinta adhesiva. No usar grapas.

P O BOX 173245
DENVER CO 80217-3245

Hoover®

XLC01-01

Please send other correspondence to:
Consumer Response Center
240 Edwards Street
Cleveland, TN 37311

First-Class Postage Required
Post Office will not deliver without proper postage.

HOOVER and are registered trademarks

HOOVER y son marcas registradas

R2 6-06 U8341-/8347-/8351-/8361-/8371-900 Printed in Mexico/Impreso en Mexico 56511-C48