Miele

de Gebrauchsanweisung
en Operating Instructions
nl Gebruiksaanwijzing
fr Mode d'emploi
it Istruzioni d'uso
es Instrucciones de manejo
pt Instruções de utilização
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma Kılavuzu
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
fi Käyttöohje
ru Инструкция по эксплуатации
pl Instrukcja użytkowania
en (US/CA) Operating Instructions

CarClean Set Plus
CarClean Set Vario

M.-Nr. 06 853 910


1
2
3
4
5


①




②


③

⑥


7


10


8


a
b
11


9


12


13


16


300 mm
Ø 6 mm
14


a
b
c
17


15


18

Beachten Sie bei der Verwendung des CarClean Set Plus / CarClean Set Vario unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung Ihres Staubsaugers.

▶ Achten Sie darauf, dass die Luftlöcher am Anschluss-Stutzen des Micro-Schlauches mit Kombidüse (siehe Pfeil an ①) nicht verschlossen sind! Es besteht sonst die Gefahr, dass der Staubsauger bei längerer Betriebszeit zu warm wird bzw. der Thermoschutz (falls vorhanden) anspricht.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für die Handturbobürste

Die Handturbobürste entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie die Handturbobürste in Betrieb nehmen. Dadurch schützen Sie sich und andere und vermeiden Schäden an dem Staubsauger und an der Bürste.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter!

Bestimmungsgemäße Verwendung

▶ Die Handturbobürste dürfen Sie nur zum Saugen und Bürsten trockener Flächen einsetzen. Menschen und Tiere dürfen Sie damit nicht absaugen oder abbürsten.
Andere Verwendungszwecke, Umbauten und Veränderungen der Handturbobürste geschehen auf eigene Gefahr und sind möglicherweise gefährlich.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

Kinder im Umfeld

▶ Halten Sie Kinder von der Handturbobürste fern, während Sie damit saugen. Kinder können in die laufende Bürstenwalze fassen und sich verletzen.

Technische Sicherheit

▶ Schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch und vor jeder Reinigung / Wartung aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

▶ Tauchen Sie die Handturbobürste niemals in Wasser und reinigen Sie diese nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch.

Sachgemäßer Gebrauch

▶ Fassen Sie nicht in die laufende Bürstenwalze. Es besteht Verletzungsgefahr.

▶ Saugen Sie mit der Handturbobürste nicht in Kopfnähe. Lange Haare können eingesaugt und aufgewickelt werden.

▶ Halten Sie Teile, wie z. B. Gardinen, Kleider, Schals von der Handturbobürste fern. Solche Teile können angesaugt und aufgewickelt werden.

▶ Schalten Sie den Staubsauger in Saugpausen grundsätzlich sofort aus, um Gefahren zu vermeiden.

▶ Saugen Sie keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf und saugen Sie nicht an Orten, an denen solche Stoffe gelagert sind.

▶ Saugen Sie keine Flächen ab, bei denen die Gefahr des Einsaugens oder Aufwickelns besteht!

▶ Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Das kann zu erheblichen Funktionsstörungen an der Handturbobürste und am Staubsauger führen. Außerdem kann der Schutz gegen einen elektrischen Schlag beeinträchtigt werden. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Flächen vor dem Absaugen vollständig trocknen.

Entsorgung der Handturbobürste

▶ Führen Sie die Handturbobürste einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

s
n Seiten 2, 4 und 5)

n Set Plus ist als Zu-
Bodenstaubsauger
die Baureihen S 4000
iert.

r mit einem Zylinder-
attet, so können Sie
n des CarClean Sets
n.

r mit einem anderen
estattet, so ist der
chlussadapters erfor-

ter **B** bei einem
r Baureihen S 4000

ter **C** bei jedem ande-
sauger.



en Sie den Anschlussadapter
der **C** bis zum Einrasten auf den
augschlauch des CarClean Sets.
Achten Sie dabei auf die Positionierung (siehe Abbildung oben).

CarClean Set Vario
(siehe Abb. auf den Seiten 3 und 5)

Das Miele CarClean Set Vario ist als Zubehör für Wettbewerbsgeräte konzipiert.

Der beiliegende Zubehöradapter ⑥ ermöglicht den Anschluss der Zubehörteile.

Zubehörteile

① Micro-Schlauch mit Kombidüse (Fugendüse und Saugpinsel)

② Handturbobürste

③ Fugendüse (300 mm)

④ + ⑤ Saugschlauch (3 m) mit Schlauchhalter und Anschlussadaptern (nur im CarClean Set Plus)

⑥ Zubehöradapter (nur im CarClean Set Vario)

Saugschlauch ④ anschließen

■ Stecken Sie den Verschlussring oder Anschlussadapter in die Saugöffnung des Staubsaugers (Abb. ⑦ bis ⑨).

Wenn Sie den Saugschlauch vom Staubsauger abnehmen möchten,
■ drücken Sie die Entriegelung (Abb. ⑩ bis ⑫) und ziehen Sie den Verschlussring oder Anschlussadapter aus der Saugöffnung.

Besonderheit beim S 356i / S 456i

■ Setzen Sie den Überbrückungsstecker in die Aussparung am Anschlussadapter des Saugschlauches und stecken Sie den Anschlussadapter so positioniert in die Saugöffnung (Abb. ⑬).

S 5980 / S 5981

- Connect the CarClean Set hose.
- Turn the vacuum on with the On/Off ⏻ foot switch.



- Press the reset button.

The vacuum turns on but can only be operated with the maximum suction power.

Hose holder

To store the suction hose, the suction hose holder, ⑤, can be mounted on the wall (illustration ⑭).

Using the Hand Turbobrush ⑮

The Hand Turbobrush is suitable for car care. It can be used to vacuum car seats, floor mats and carpets.

Maintenance and care

⚠ Always disconnect the vacuum cleaner from the electrical supply before performing cleaning or maintenance work on the Hand Turbobrush. Turn the vacuum off and unplug it.

Removing threads and hairs (Illustration ⑯)

- Cut any threads or hairs that have become entangled on the brush roller with a pair of scissors. The cut pieces will be drawn in by the suction power of the vacuum cleaner the next time it is used.

More stubborn tangles or blockages can be removed after opening the roller cover. Any large particles which have been drawn in can then be removed.

- Turn the neck of the Hand Turbobrush so that the release button is in the middle of the guide (illustration ⑰ - a).
- Press the release button (illustration ⑰ - b), and pull the neck from the Turbobrush as far as it will go (illustration ⑰ - c).
- Lift the upper part of the casing as far as it will go (illustration ⑱), and remove any debris from the inside of the casing and the brush roller.
- Close the casing and push the neck back into position until it clicks into place over the release button.

Miele & Cie. KG
D-33325 Gütersloh
Telefon (0 52 41) 89-0
Telefax (0 52 41) 89-20 90
Miele im Internet: www.miele.de

Änderungen vorbehalten (CarClean Set Plus / Vario) - 4910 M.-Nr. 06 853 910 / 02

CE