


de Kurzgebrauchsanweisung Saugroboter en Quick reference guide Robot vacuum cleaner

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme **unbedingt** die Gebrauchsanweisung.
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Saugroboter.


To avoid the risk of accidents or damage to the robot vacuum cleaner, it is **essential** to read the operating instructions before using it for the first time.

Vor dem Gebrauch / Preparing for use


Seitenbürsten einsetzen
Insert the side brushes




Batterien in Fernbedienung einlegen
Place the batteries in the remote control








Schutzfolien entfernen
Remove the protective foil



Saugroboter einschalten
Switch on the robot vacuum cleaner





Basisstation anschließen / Connect the base station




Akkumulator laden / Charge the rechargeable battery

über Basisstation
via base station


ohne Basisstation (+ Abb. 7)
without base station (+ dia. 7)



Uhrzeit einstellen
Set the clock



Saugbereich abgrenzen (bei Bedarf)
Define the area to be vacuumed (if required)




Gebrauch / Use


Ein- und Ausschalten
Switching on and off




Reinigung starten
Starting vacuuming







Reinigung unterbrechen
Interrupting vacuuming




Basisstation ansteuern
Directing to the base station



Reinigungsmodus wählen (vier unterschiedliche Reinigungsmöglichkeiten)
Selecting the vacuuming mode (four different vacuuming modes)





Timer einstellen (nur möglich bei eingestellter Uhrzeit)
Setting the timer (only possible if the clock has been set)



Wartung / Maintenance

Staubbox leeren / Emptying dust box



Fehlermeldungen / Fault messages

- F 1** Fehler "Rad abgehoben" / "Wheel raised" fault
- F 2** Fehler "Sensoren verschmutzt" / "Sensors are dirty" fault
- F 3** Fehler "Staubbox" / "Dust box" fault
- F 4** Fehler "Überlastung Antriebsräder" / "Drive wheels overloaded" fault
- F 5** Fehler "Überlastung Bürsten" / "Brushes overloaded" fault
- F 6** Fehler "Überlastung Motor" / "Motor overloaded" fault
- F 7** Interner Systemfehler / Internal system fault
- F 8** Fehler "Vorderrad verschmutzt" / "Front wheel is dirty" fault

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

For further informations please read the main operating instructions supplied with your robot vacuum cleaner.