OWNER'S MANUAL

Operating and Servicing Instructions

Español - página E1

www.hoover.com

AIR PURIFIER



IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at 1-800-944-9200 Mon-Fri 8am-7pm EST. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
IF USED COMMERCIALLY WARRANTY IS VOID.
CAUTION: HIGH VOLTAGE.

©2011 Techtronic Floor Care Technology Limited. All rights reserved. #961136003 ID101346-R4

Please enter the complete model and Manufacturing Code in the spaces provided.

MODEL _____

MFG. CODE _____

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product.

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-944-9200 to register by phone.



MANUFACTURING CODE
(Located on the lower back of product)

CONTENTS

Important Safeguards **3**
Set Up and How To Use **5**
Product Description 5
Setup 5
Maintenance **6**
Rinsable Pre-Filter 6
Replacement of filter made with HEPA media 6
UV Bulb Replacement 7
Power Cord Care 7
Troubleshooting **7**
Specifications **8**
Service **8**
Warranty **9**

If you need assistance:

Visit our website at hoover.com. Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1-800-944-9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U.S. only) or to speak with a customer service representative; Mon- Fri 8am- 7pm EST.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Operate product only at voltage specified on data plate located on the lower back of product.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces. Keep the unit away from water.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings.
- Turn off all controls before unplugging.
- Do not use without filters in place.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrican to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

CAUTION:

- Do not block or partially block the air intake or air outtake grilles. Ensure that there is adequate airflow around the product.
- Keep the Air Purifier away from heaters / fireplaces and other hot objects / locations.
- Do not disassemble the unit.
- Do not place any items on top of the unit, or sit on the product.
- Never open the rear grille while the unit is plugged into a wall outlet.
- Never operate the unit without the filter made with HEPA media or with a damaged filter, as exposure to the UV bulb may cause severe eye damage and possible blindness.
- Keep personal and loose objects (such as jewelry, loose ties, long hair etc.) away from the unit.
- Keep children and pets away from the product.
- Never use compressed gas dusters, canned air, flammable or aerosol cleaners on this product. Some cleaning agents may combust, causing serious injury and/or property damage. Never use this product near flammable solvents or substances and vapors.

1. SET-UP & HOW TO USE

PRODUCT DESCRIPTION

1.1





BACK/FRONT
1. Rear Grille
2. Rinsable Pre-Filter
3. Replacement filter made with HEPA Media
4. TiO_2 Coated Screen
5. UV Bulb

CONTROL PANEL
6. UV Bulb/ TiO_2 Coated Screen
7. Ionizer
8. 1 to 24 Hour Timer
9. 3 Speed Control with Auto
10. LCD Display
11. Filter Reset

LCD DISPLAY ICON
a. IONIZER on
b. UV/TiO_2 on
c. Filter made with HEPA Media Replacement Indicator
d. Timer (Time Left)
e. Running Fan Speed/ IntelliSense™ Control System* (“A” for Auto Mode)

*Setting the unit on AUTO mode (A) will allow the unit to run at the most effective speed based on readings from the air quality monitor. As air conditions change, the air purifier will change its fan speed setting accordingly. This reading will be clearly represented by a change in the background color of the LCD screen. Blue = Good air quality, Amber = Fair air quality, Red =Poor air quality. For proper function, ensure that there is adequate airflow around the product.

SET-UP

- Remove the air purifier from its packaging.

• IMPORTANT •

Place the unit on a flat, stable surface with adequate ventilation.

- Plug the unit into an AC outlet.
- Press the POWER button.
- Adjust the Air Cleaning Power with the “+” and “-“ buttons. The unit has three Air Cleaning Power settings, and an Auto Mode.
- Press the “UV/TiO_2” button to toggle on/off. The curved light at the front of the unit will illuminate when the UV/TiO_2 mode has been activated.
- Press the “ION” button to toggle on/off. The button will illuminate with an amber light when the ION mode has been activated.
- Press the TIMER button to set the timer to 1 to 24 hours/OFF (hours indicated with LCD display).

2. MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

⚠ WARNING ⚠

HIGH VOLTAGE. To reduce the risk of electric shock - unplug Air Purifier before servicing.

RINSABLE PRE-FILTER

The rinsable pre-filter extends the life of your filter made with HEPA Media by trapping larger airborne particles before they reach the filter made with HEPA Media.

The pre-filter is black in color and is attached to the filter made with HEPA media by means of hook and loop style fastener. We recommend that you inspect the pre-filter once a month to ensure that it is clean and therefore working most effectively. Before inspecting the pre-filter, switch off the unit, and unplug it from the AC outlet.

2.1 When you observe that the pre-filter is becoming clogged and requires cleaning, remove the pre-filter from the filter assembly and either gently vacuum it or gently rinse it under a running tap. (NOTE: Do not use any cleaning solutions, as these may damage the pre-filter.) Allow filter to dry.



REPLACEMENT OF FILTER MADE WITH HEPA MEDIA

Your Air Purifier is equipped with a feature that automatically advises you when your filter made with HEPA Media needs replacement.

A “Filter” icon will show on the display reminding you when to change the filter. Replace the filter with Hoover Part Number: AH60015 and then use a paper clip to press the “Filter Reset” button. Press and hold until beep occurs and light turns off.

To replace the filter made with HEPA Media:

- Switch off the unit, and unplug it from the AC outlet.
- Remove the rear grille and old filter made with HEPA Media.
- Replace the old filter made with HEPA Media with the new filter made with HEPA Media, ensuring that the pre-filter is aligned correctly.
- Replace the rear grille.

UV BULB REPLACEMENT

The UV/TiO_2 feature is activated by a fluorescent bulb inside the Air Purifier. As with all bulbs, this will require periodic replacement, depending on frequency of use. To ensure bulb is operational, periodically look at back of the assembled product for a blue glow through the grille. Checking in a low light environment or in the dark will aid in seeing the glow.

To replace the UV bulb:

- **Switch off the unit, and unplug it from the AC outlet.**
- Remove the rear grille and filter made with HEPA Media.
- Remove the TiO_2 coated screen.
- Holding the ceramic end of the UV bulb, turn the bulb gently until it releases from the socket. The bulb will release from the top. To avoid injury do not touch the glass.
- Replace the expired bulb with Hoover Part Number: 440001064.
- Reinstall the TiO_2 coated screen, the filter made with HEPA Media and the rear grille.

NOTE: The TiO_2 coated screen does not require replacement or cleaning.



⚠ WARNING ⚠

To avoid injury grasp ceramic ends of bulb and do not touch the glass.

The ultra violet bulb in this product contains mercury. Dispose according to Local, State or Federal Laws. For information please refer to www.lamprecycle.com

POWER CORD CARE

- Do not rest anything on the power cord.
- Do not place the Air Purifier where people or pets may trip over or walk on the power cord.
- Do not pick the unit up by the power cord.
- Inspect the power cord before use to ensure the cord and plug are in a good condition.

3. TROUBLESHOOTING

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the checklist below.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

⚠ WARNING ⚠

To reduce risk of personal injury - unplug product before servicing.

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
The air purifier will not power on.	1. Check that the power cord is securely plugged into an AC outlet.
	2. Check that the rear grille is securely closed.
	3. Check that the unit is on a level surface
The airflow is reduced.	1. Check that there is adequate airflow around the unit.
	2. Check that the pre-filter is not clogged.
	3. Check that the filter made with HEPA Media is not clogged.

4. SPECIFICATIONS

Power Source: AC 120V/60HZ

Power Consumption: 50 Watts

Weight: 11.8lbs

Dimensions: 25.6 x 10.9 x 7.3 inch

5. SERVICE

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts, locate the nearest Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- Visit our website at hoover.com (U.S. Customers) or hoover.ca (Canadian customers). Follow the service center link to find the service outlet nearest you.
- For an automated referral of authorized service outlet locations call 1-800-944-9200.

Do not send your product to Hoover®, Inc., Company in Glenwillow for service. This will only result in delay.

If you need further assistance:
To speak with a customer service representative call 1-800-944-9200; Mon-Fri 8am-7pm EST.

Always identify your product by the complete model number when requesting information or ordering parts. **(Located on the lower back of product)**

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

6. WARRANTY

HOOVER® AIR PURIFIER
LIMITED 2 YEAR WARRANTY
(Domestic Use)

WHAT THIS WARRANTY COVERS
When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for a full 2 years from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM
If this product is not as warranted, take or send the product to Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover® online at www.hoover.com. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover® Consumer Response Center, Phone 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER
This Warranty does not cover: rinsable pre-filter, filter made with HEPA media, TiO_2 coated screen, UV bulb, use of the product in a commercial operation, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover® Authorized Warranty Service Dealer for warranty service, cost of shipping will be paid one way.

This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, outside a U.S. Military Exchange and outside of Canada. This warranty does not cover products purchased from a party that is not an authorized retailer, dealer, or distributor of Hoover® products.

OTHER IMPORTANT TERMS
This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.



Veuillez inscrire les numéros de modèle et de série COMPLETS dans les espaces fournis à cet effet

MODÈLE _____

CODE DE FABRICATION _____

Conseil: Il est recommandé de joindre votre reçu de caisse au guide de l'utilisateur, car une vérification de la date d'achat peut être effectuée avant toute réparation couverte par la garantie de votre produit HOOVER[MD].

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne, à l'adresse Hoover.com, ou par téléphone,au 1-800-944-9200.

CODE DE FABRICATION
(Étiquette située à l'arrière du produit.)

CONTENU

Consignes de sécurité importantes **3**
Installation et utilisation **5**
Description du produit 5
Installation 6
Entretien **6**
Pré-filtre lavable 6
Remplacement du filtre avec substance filtrante hepa 6
Remplacement de l'ampoule ultraviolete 7
Entretien du cordon d'alimentation 7
Dépanage **7**
Fiche technique **8**
Service **8**
Garantie **9**

Pour obtenir de l'assistance :

Visitez notre site web à l'adresse www.hoover.ca. Cliquez sur le lien du localisateur de marchands autorisés Hoover[MD] pour trouver le marchand le plus près de chez vous, ou composez le 1 800 944 9200 pour écouter un message indiquant les adresses des marchands autorisés Hoover[MD] (é.-U. Seulement) ou pour parler à un représentant du service à la clientèle (de 8 h à 19 h, hne, du lundi au vendredi).

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES RANGER ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Durant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- Assembler complètement avant l'utilisation.
- Utiliser le produit uniquement à la tension indiquée sur la plaque signalétique située en bas, à l'arrière du produit.
- Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides. Tenir l'appareil éloigné de l'eau.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, tenir le produit hors de la portée des enfants, et ne pas leur permettre de placer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou a été laissé à l'extérieur, il doit être apporté à un centre de service.
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon d'alimentation, utiliser le cordon pour transporter ou soulever l'appareil, fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon autour de coins ou d'arêtes vives.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisir la fiche et non le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne jamais manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures. S'assurer qu'aucune ouverture n'est obstruée; garder les ouvertures exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de toute autre matière qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements, les doigts et toute autre partie du corps à bonne distance des ouvertures et des autres pièces mobiles de l'appareil.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Ne pas utiliser sans filtres en place.

AVERTISSEMENT:

- Afin de réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant polarisée et uniquement dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, il faut l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche.

MISE EN GARDE :

- Ne pas obstruer, même partiellement, les grilles d'entrée ou de sortie d'air. Veiller à ce qu'il y ait une circulation d'air adéquate autour de l'appareil. Veiller à ce qu'il y ait une circulation d'air adéquate autour de l'appareil.
- Tenir le purificateur d'air éloigné des radiateurs/foyers et autres objets/endroits chauds.
- Ne pas démonter l'appareil.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil, ni s'asseoir sur l'appareil.
- Ne jamais ouvrir la grille arrière lorsque l'appareil est branché.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans le filtre avec substance filtrante HEPA ou avec un filtre endommagé, car l'exposition à l'ampoule ultraviolette pourrait causer des affections oculaires graves et même la cécité.
- Tenir les objets personnels et libres (p. ex., des bijoux, une cravate détachée, des cheveux longs, etc.) éloignés de l'appareil.
- Tenir les enfants et les animaux de compagnie éloignés de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de produits nettoyants à base de pétrole ou en aérosol sur ce produit. Certains agents pourraient prendre feu, entraînant des blessures graves ou des dommages matériels. Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de solvants à base de pétrole ou d'autres matières et gaz inflammables.

1. INSTALLATION ET UTILISATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1





ARRIÈRE/AVANT

1. Grille arrière
2. Pré-filtre lavable
3. Remplacement du filtre avec substance filtrante HEPA*
4. Préfiltre revêtu de TiO_2
5. Ampoule ultraviolette

PANNEAU DE COMMANDE

6. Ampoule ultraviolette / Préfiltre revêtu de TiO_2
7. Ionisateur
8. TIMER : minuterie à 24 heures
9. Ventilateur à 3 vitesses
10. LCD Display
11. Réinitialisation du filtre

SUR L'ÉCRAN ACL

a. Ionisateur /on
b. UV/TiO_2 /on
c. Indicateur de remplacement du filtre avec substance filtrante HEPA
d. TIMER
e. Vitesse de l'hélice courante/ Système de commande IntelliSense^{MC}* (mode AUTO "A")

*Le réglage de l'appareil en mode AUTO (A) permet à l'appareil de fonctionner à la vitesse la plus efficace selon les lectures du contrôleur de la qualité de l'air. Comme l'état de l'air change, le purificateur d'air adapte la vitesse du ventilateur en conséquence. Cette lecture est indiquée clairement par le changement de la couleur d'arrière-plan de l'écran ACL. Bleu = air de bonne qualité, ambre = air de qualité passable, rouge = air de mauvaise qualité. Pour assurer le bon fonctionnement, veiller à ce qu'il y ait une circulation d'air adéquate autour du produit.

INSTALLATION

- Retirer le purificateur d'air de son emballage.

• IMPORTANT •

Placer l'appareil sur une surface plane stable, dans un endroit bien ventilé.

- Brancher l'appareil dans une prise c.a.
- Appuyer sur l'interrupteur.
- Ajuster la puissance de purification de l'air à l'aide des boutons « + » et « - ». L'appareil est doté de trois réglages de puissance de purification de l'air, et un voyant à DEL indique le réglage actif.
- Appuyer sur le bouton « UV/TiO2 » pour activer/ désactiver ce mode. La lumière courbe à l'avant de l'appareil s'allume quand le mode UV/TiO2 est activé.
- Appuyer sur le bouton « ION » pour activer/dés activer ce mode. Le bouton s'illumine d'une lumière de couleur ambre quand le mode ION est activé.
- Appuyer sur le bouton TIMER (minuterie) pour régler la minuterie à 24 heures /OFF (désactivé) (Heures indiqués sur l'écran ACL.).

2. ENTRETIEN

Il est recommandé de vous familiariser avec les tâches d'entretien; l'utilisation et l'entretien appropriés de l'appareil assureront son bon fonctionnement.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

HAUTE TENSION. Pour réduire le risque de choc électrique, débrancher le purificateur d'air avant d'en effectuer l'entretien.

RINSABLE PRE-FILTER

Le pré-filtre lavable prolonge la durée de vie utile de votre filtre avec substance filtrante HEPA en captant les plus grosses particules en suspension dans l'air avant qu'elles n'atteignent le filtre avec substance filtrante HEPA.

Le pré-filtre est noir et est fixé au filtre HEPA par du Velcro. Nous vous recommandons d'inspecter le pré filtre une fois par mois pour veiller à ce qu'il soit propre et donc qu'il fonctionne le plus efficacement possible. Éteindre l'appareil et le débrancher de la prise c.a. avant d'inspecter le pré-filtre.

2.1 Quand le pré-filtre devient obstrué et doit être nettoyé, le retirer et passer doucement l'aspirateur dessus ou le rincer doucement sous l'eau du robinet. (NOTA : Ne pas utiliser de solutions nettoyantes, car elles peuvent endommager le pré-filtre.) Laisser le filtre sécher.



FILTRE AVEC SUBSTANCE FILTRANTE HEPA REMPLAÇABLE

Votre purificateur d'air est doté d'une fonction qui indique automatiquement quand les filtres avec substance filtrante HEPA doivent être remplacés.

Une icône de filtre apparaîtra à l'écran pour vous rappeler de changer les filtres. Remplacer les filtres par la pièce Hoover numéro AH60015, puis utiliser un trombone pour appuyer sur le bouton « Filter Reset » (réinitialisation du filtre). Maintenir le bouton enfoncé jusqu'au signal sonore et jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

Pour remplacer le filtre avec substance filtrante HEPA:

- Éteindre l'appareil et le débrancher de la prise c.a.
- Retirer la grille arrière et les filtres avec substance filtrante HEPA usagés.
- Remplacer les filtres avec substance filtrante HEPA usagés par de nouveaux en veillant à ce que le pré-filtre soit bien aligné.
- Replacer la grille arrière.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE ULTRAVIOLETTE

La fonction UV/TiO_2 est activée par une ampoule fluorescente à l'intérieur du purificateur d'air. À l'instar de tous les types d'ampoules, elle doit être remplacée périodiquement, en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Afin de s'assurer que l'ampoule fonctionne, repérer périodiquement au dos de l'appareil une lueur bleue au travers de la grille. Effectuer cette vérification dans un cadre peu éclairé ou dans le noir aidera à voir la lueur.

Pour remplacer l'ampoule ultraviolette :

- **Éteindre l'appareil et le débrancher de la prise c.a.**
- Retirer la grille arrière ainsi que le filtre fabriqué avec substance HEPA.
- Retirer le préfiltre revêtu de TiO_2.
- En tenant l'extrémité en céramique de l'ampoule ultraviolette, tourner délicatement l'ampoule jusqu'à ce qu'elle se dégage de la douille. L'ampoule se libérera par le haut. Pour éviter les blessures, ne pas toucher le verre.
- Remplacer l'ampoule par la pièce Hoover no 440001064.
- Réinstaller le préfiltre revêtu de TiO_2, le filtre fabriqué avec substance HEPA et la grille arrière.

NOTA : Le préfiltre revêtu de TiO_2 n'a pas besoin d'être remplacé ou nettoyé.



⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Pour éviter les blessures, saisir les extrémités de l'ampoule et ne pas toucher le verre.

L'ampoule ultraviolette de ce produit contient du mercure. L'éliminer conformément aux lois locales, provinciales et fédérales. Pour obtenir des renseignements, aller à www.lamprecycle.com.

ENTRETIEN DU CORDON D'ALIMENTATION

- Ne placer aucun objet sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas placer le purificateur d'air à un endroit où les personnes ou les animaux de compagnie sont susceptibles de trébucher ou de marcher sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas transporter l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Inspecter le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil pour vérifier que le cordon et la fiche sont en bon état.

3. DÉPANNAGE

Si un problème mineur survient, il est habituellement possible de le résoudre facilement si la cause est déterminée à l'aide de la liste ci dessous.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le purificateur d'air ne s'allume pas.	1. Vérifier si le cordon d'alimentation est bien branché dans une prise c.a.
	2. Vérifier si la grille arrière est bien fermée.
	3. Vérifier que l'appareil se trouve sur une surface plane.
La circulation d'air est réduite.	1. Vérifier s'il y a une circulation d'air adéquate autour de l'appareil.
	2. Vérifier si le pré filtre est obstrué.
	3. Vérifier si le filtre avec substance filtrante HEPA est obstrué.

4. FICHE TECHNIQUE

Source d'alimentation : c.a. 120 V/60 Hz

Consommation d'énergie : 50 watts

Poids : 11.8lb

Dimensions : 25.6 x 10.9 x 7.3 pouces

5. SERVICE

Pour obtenir du service autorisé Hoover[MD] et des pièces Hoover[MD] d'origine, trouver l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous. Pour ce faire :

- Visiter notre site Web www.hoover.com (aux États-Unis) ou www.hoover.ca (au Canada). Cliquer sur le lien « Service à la clientèle » pour connaître l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous.
- Composer le 1-800-944-9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés.

Prière de ne pas envoyer votre produit à Hoover[MD], Inc. à Glenwillow, en Ohio, pour qu'il soit réparé. Cela n'entraînera que des délais supplémentaires.

Si vous avez besoin d'autres renseignements :
Pour parler avec un représentant du service à la clientèle, composer le 1-800-944-9200 du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE).

Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange.
(Étiquette située à l'arrière du produit.)

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

6. GARANTIE

HOOVER® BRAND AIR PURIFIER
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
(Usage domestique)

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE
Votre produit HOOVER[MD] est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de deux ans à compter de la date d'achat (la « Période de garantie »). Pendant la Période de garantie, Hoover fournira, sans frais supplémentaires, les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout produit acheté aux États-Unis, au Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges militaires américain.

COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE
Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé, l'apporter à un atelier de service garanti autorisé Hoover[MD], accompagné de la preuve d'achat. Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés, composer le 1 800 944-9200 OU visiter Hoover[MD] sur Internet à hoover.com (clients aux États-Unis) ou à hoover.ca (clients au Canada). Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplacement des différents centres de service garanti, téléphoner au 1 800 944-9200, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE).

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE
La présente garantie ne couvre pas : La présente garantie ne couvre pas le pré-filtre lavable, de l'ampoule ultraviolette, le filtre avec substance filtrante HEPA et l'utilisation commerciale de l'appareil, préfiltre revêtu de TiO_2, l'entretien inadéquat du produit; les dommages liés à une utilisation inadéquate, à des cas fortuits ou catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout autre acte hors du contrôle de Hoover ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire du produit; toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement, et tout produit revendu par son propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport ou la réparation à domicile du produit.
Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés : hors des États-Unis (ce qui comprend ses territoires et possessions); hors du Programme d'échanges militaires américain; hors du Canada. Cette garantie ne couvre pas les produits achetés chez un tiers autre qu'un détaillant, marchand ou distributeur autorisé de produits Hoover[MD].

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES
La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplacement que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS FOURNIS PAR HOOVER. HOOVER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DU DROIT DES CONTRATS, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.